

<p>and us always be with you</p> <p>家庭用</p> <p>AUSマイナスイオン振動ヘアブラシ 2422/AUS-05</p>  <p>取扱説明書</p> <p>ご使用前に必ずお読みください。</p> <p>このたびはAUSマイナスイオン振動ヘアブラシをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。また、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が添付されています。お読みになった後は、大切に保管してください。</p> <p>保証書付</p> <p>小泉成器株式会社</p>	<p>目次</p> <p>安全上のご注意 2~6</p> <p>各部のなまえ 7</p> <p>マイナスイオンについて 8</p> <p>乾電池の入れかた 9</p> <p>ご使用前になる前に 10</p> <p>正しい使いかた 11</p> <p>お手入れと保管のしかた 12</p> <p>故障かな?と思ったら 13</p> <p>Q&Aよくある質問 14</p> <p>仕様 15</p> <p>アフターサービスについて 16</p> <p>お客様の個人情報のお取り扱いについて 16</p> <p>お客様相談窓口 17</p> <p>保証・無料修理規定 18</p> <p>保証書 19</p>	<p>安全上のご注意</p> <p>*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</p> <p>*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、該当した取り扱いをする生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。</p> <p>△危険 該当した取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるもの</p> <p>△警告 該当した取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの</p> <p>△注意 該当した取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの</p> <p>絵表示の例</p> <p>⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近所に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。</p> <p>⊙ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近所に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。</p> <p>*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。</p>	<p>△危険</p> <ul style="list-style-type: none"> 下記のような医療用電子機器や家庭用電気治療器と絶対に併用したり遠くで使用したりしない。 <ul style="list-style-type: none"> ペースメーカーなどの体内挿入型医療用電子機器 人工心臓などの生命維持用医療用電子機器 心電計などの装着型の家庭用電子機器 医療用電子機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねく恐れがあります。 <p>△警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。 火災、けがの原因となります。修理はお問い合わせの販売店または小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にご相談ください。 使用中痛みや不調を感じたときや、使用後頭皮に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。 事故や体調不良、頭皮のトラブルなどの原因となります。 子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しない。 事故、けがの原因となります。 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。 口や鼻をふさいで、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。 ドライヤーと併用しない。 やけど・けがの原因となります。 	<p>△警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。また、水強い湿気を絶対に避けない。 発火・ショートの原因となります。 水につけたり、水をかけたりしない。また、ぬれた手で使用したり、ぬれた髪に使用しない。 ショート・故障の原因となります。 <p>△注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ご使用前に、ブラシに破損がないか確認する。 頭皮を傷つける原因となります。 乾電池の取り扱いに関して、以下のことを守る。 <ul style="list-style-type: none"> アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。 乾電池は密着してある蓋の内側から必ずやる。 乾電池は必ず向きを確かめ、正しく入れる。 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別収集する。 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 使用推奨期間内の乾電池を使用する。 新しい乾電池と古い乾電池を混在させた種類の乾電池を混ぜて使用しない。 火の中に捨てない。 乾電池の乾熱・破綻・破損・液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。
--	---	--	--	---

<p>△注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ブラッシング以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 事故やトラブルにつながる恐れがあります。 下記のような部位には、使用しない。 <ul style="list-style-type: none"> 皮膚炎・過剰の日光けなど頭皮に異常のある部位 傷・炎症・腫れもの・皮膚科医のある部位 頭皮のトラブルの恐れがあります。 落としたり、ぶついたりしない。 故障の原因となります。 通電したまま放置しない。 事故・トラブルの原因となります。 お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。 ひび割れ・引火の恐れがあります。 次のような場所で使用したり保管しない。 <ul style="list-style-type: none"> パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計など精密機器の近く クレジットカードなど磁気の影響を受けやすい物の近く 磁気の影響で誤動作やデータ消失の原因となることがあります。 	<p>△注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ブラシに整髪料を付けたリ、洗髪などの用具として使用しない。 けが・劣化の原因となります。 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続通電時による故障の恐れがあります。 整髪料などが付いた手で本体を触らない。 劣化の原因となります。 浴室や湿気の多い場所に保管しない。 故障の原因となります。 	<p>各部のなまえ</p>  <p>乾電池カバー (裏側)</p> <p>音波振動スイッチ 押すごとに電気の「ON」と「OFF」が切り替わります。</p> <p>マイナスイオン発生部</p> <p>*マイナスイオン発生部には触れないでください。 故障の原因となります。</p>	<p>マイナスイオンについて</p> <ul style="list-style-type: none"> 音波振動スイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。 マイナスイオン発生時に特有の臭いがありますが、人体には害はありません。 <p>△注意 本体から「ジー音」「ピー音」などの音が発生することがありますが、マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。</p>	<p>乾電池の入れかた</p> <ul style="list-style-type: none"> 音波振動スイッチを押し電源を切ってから行ってください。 乾電池カバーを矢印の方向に引きます。 △注意 本体がめくれるときは、よく読んでください。 乾電池ケースの内部の表示に合わせて乾電池を入れ、乾電池カバーをスライドさせてはめます。 悪い例 <p>電池寿命について</p> <p>お手入れの頻度や周囲温度など使用条件によって異なります。駆動時間が短くなった。新しい電池を7日間保管してはじめてください。</p> <p>△乾電池の取り扱いに関する注意</p> <p>以下のことを守ってください。乾電池の乾熱・破綻・破損・液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> 子供が乾電池（単4形）以外の乾電池を入れない。 乾電池は密着してある蓋の内側から必ずやる。 乾電池は必ず向きを確かめ、正しく入れる。 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別収集する。 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 使用推奨期間内の乾電池を使用する。 新しい乾電池と古い乾電池を混在させた種類の乾電池を混ぜて使用しない。 火の中に捨てない。 </p>
---	--	---	--	---

