

LED TRIPOD SELFIE STICK

LEDライト付き三脚自撮り棒

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。読み終わったあとは、大切に保管してください。


取扱説明書

Bluetooth® Ver.5.2

内容物

- ①LEDライト付き三脚自撮り棒1台 ②テスト用電池（取り付け済み）1個
③取扱説明書兼保証書1部


各部働き



使用方法

シャッターリモコン電池交換方法

本製品のシャッターリモコンに付属する電池はテスト用です。電池が切れた場合はコイン電池（CR1632）を準備し、交換してください。



- ※リモコン内部の精密部分に触れないでください。濡らしたりゴミが入らないようにご注意ください。

シャッターリモコンを使用する


- はじめて使用する際は、必ずペアリング（接続）を行ってください。
- Bluetooth機器によりペアリング方法が異なります。接続機器側の取扱説明書を併せてご確認ください。
- 本製品は複数のデバイスを同時にペアリングできる機能には対応していません。ペアリング済みの機器以外と接続したい場合は、ペアリング済みの機器との接続を一度解除してください。
- ペアリング時は本製品と接続したい機器を1m以内に置き、障害になるものがないことを確認してから行ってください。

1. 電源をONにする

シャッターリモコンのボタンを約2秒長押しすると電源がONになり、LEDが点滅します。

2. 接続したい機器に登録する


接続したい機器のBluetooth機能をONにし、デバイス名「BRIGHT BT」を選択します。
※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※リモコンのLED点滅が消灯するとペアリング完了です。



【iPhoneの場合(例)】

3. カメラを起動し撮影する


スマートフォンのカメラを起動し、シャッターリモコンのボタンを押すと撮影できます。



4. 電源をOFFにする


シャッターリモコンのボタンを約3秒ほど長押しすると電源がOFFになります。
※リモコンのLEDが点滅→消灯すると電源OFFです。

- 2回目以降の使用では、シャッターリモコンの電源をONにすると、最後に接続された機器と約5〜10秒ほどで自動でペアリングされます。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングを行ってください。



ペアリングを解除する

接続機器の設定から「BRIGHT BT」を選び、「このデバイスの登録を解除」を選んでください。解除が完了し、次回シャッターリモコンの電源をONにしても自動ペアリングされなくなります。





【iPhoneの場合(例)】

LEDライトを使用する


- はじめて使用する際は、LEDライトのフィルムをはがしてください。
- はじめて使用する際は、USBケーブル（別売）で充電してください。
- 充電前に、差込口・コネクタに液体や異物が付着していないことをご確認ください。

- USBケーブル（別売）をLEDライトの充電ポートとACアダプタ（別売）に接続し、充電を開始します。
- 電池残量0%の状態から約30分で満充電になります。
- 充電中はLEDライトが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
- 充電完了後は、USBケーブルをLEDライトとACアダプタから取りはずしてください。



2. 図のとおり、スマホホルダーの2つ穴の開いている箇所に取り付けてください。

※しっかりと取り付けられているか使用前に確認してください。



3. LEDライト背面のボタンを押すと点灯します。

- 押すごとに色が変わる



- 長押しで明るさ3段階調節
各色のライトを点灯し、背面の電源ボタンを長押しすると3段階に明るさが変化します。



警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

- 本製品電波の周波帯がペースメーカーや医療用機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。心臓ペースメーカーを使用されている方は本製品の使用にあたり、あらかじめ医師とご相談ください。
- 本製品のLEDライトは非常に明るい光を放ちます。光源を直接または長時間見るとはおやめください。
- 破損や変形、正常に動作しないなど異常が発生した場合は使用しないでください。
- 自撮り棒として使用する場合は周囲の人や物に当たらないか確認してから使用してください。
- 三脚を使用する場合は地面が平らで風の少ない安定した場所で使用してください。
- 分解や改造、修理は絶対に行わないでください。感電や故障の原因となります。
- 落下品に防水機能はありません。水につけたり、濡れた手で触ったりしないでください。
- 乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管をしないでください。小さなパーツやコイン電池を使用しています。飲み込むと死に至るおそれがありますので十分に注意してください。
- 直射日光があたる場所や炎天下の車内など高温になる場所、湿気やホコリの多い場所、水気の近く、暖房機器の熱が直接あたる場所での使用・保管はしないでください。
- 雷が鳴ったらすみやかに使用をやめてください。感電するおそれがあります。
- 落下させる、重いものを載せる、叩くなどの強い衝撃や振動を与えないでください。
- 布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しないでください。発火・発熱のおそれがあります。

注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容


- 本製品は日本国内専用です。海外での使用はおやめください。国によっては電波使用制限法があるため罰せられるおそれがあります。
- 病院や医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 航空機内で使用する場合は航空会社の指示に従ってください。通信システムを妨害するおそれがあります。
- 無線機器の取り扱いについて指示されている区域などでは指示に従ってください。無線機を妨害し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スマートフォンを取り付けたままの移動は落下や破損の原因となります。移動する場合はスマートフォンを取りはずしてください。
- スマートフォンの取り付け方や角度によって転倒する場合があります。しっかりと安定しているかを確認してから使用してください。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- Bluetoothの接続についてスマートフォンとリモコンの間に障害物があったり、距離が離れすぎていると接続できずシャッターが押せない場合があります。
- 使用しないときは、シャッターリモコンの電源を切っておくことをおすすめします。他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常時電池を消費しています。
- [音量+]キーで撮影ができない機種はシャッターリモコンの使用ができません。
- スマートフォンケースの形状によってはスマホホルダーに取り付けできない場合があります。
- 組み立てや折りたたみ、スマートフォンの取り付けの際に手を挟まないようご注意ください。
- USBケーブルをはずすときはコネクタ部分を手で持ち、まっすぐ引き抜いてください。ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。
- 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
- LEDライトを長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電を行ってください。放置しすぎると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるなどのおそれがあります。
- お手入れの際は、乾いた布で汚れを拭き取ってください。

Bluetooth® 電波についてのご注意

本製品は2.4GHz帯の電波を使用しています。Wi-Fi電波は2.4GHz帯と5GHz帯の2種類を使用しており、帯域が重複します。そのため公共の無線LAN環境では電波がお互いに干渉し、通信速度の低下や通信寸断が起きることがありますが、製品不良ではありません。

内蔵電池についてのご注意

- LEDライトにはリチウムイオンポリマー電池が使用されています。液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入った場合は直ちに流水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地区自治体の指定に従ってください。



故障かな?と思ったら

●シャッターリモコンのペアリングができない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 接続機器を本製品の1m以内に置いて再度ペアリングを行ってください。

●2回目以降に自動的にシャッターリモコンのペアリングがされない

- 接続機器側のBluetooth機能がONになっているかご確認ください。
- 接続機器側のBluetooth機能を一度OFFにし、再度ONにしてお試しください。
- 本製品と接続機器側を1m以内に近づけてください。
- 他の機器に接続されている可能性があります。他の機器のBluetooth機能をOFFにし、接続したい機器と再度ペアリング操作を行ってください。
- 接続機種によっては自動ペアリングができない機種もございます。あらかじめご了承ください。

●シャッターリモコンのペアリング時に接続機器側にデバイス名が出てこない

- 接続機器を再起動し、再度ペアリング操作を行ってください。
- 他に接続していた履歴がある場合、その機器と自動ペアリングが優先されている可能性があります。その接続機器のBluetooth機能を一度OFFにしてから、再度接続したい機器とペアリングを行ってください。

●電源が入らない

- シャッターリモコン：電池の交換を行ってください。
- LEDライト：充電を行ってください。

商品仕様

スマホホルダー対応サイズ	幅(W)6.5cm〜7.5cm
耐荷重	500gまで
サイズ	(折りたたみ時)φ高さ(H)18.5cm×幅(W)4cm×奥行き(D)4.7cm
最大高	(自撮り棒使用時)φ高さ(H)57cm (三脚使用時)φ高さ(H)53cm
長さ調節パイプ	φ長さ(L)0cm〜40.5cm
重量	φ133g
材質	ABS樹脂/ステンレス
梱包内容	LEDライト付き三脚自撮り棒本体/テスト用電池（取り付け済み） /取扱説明書兼保証書

（リモコン仕様）	
通信方式	Bluetooth Ver.5.2
通信最大距離	φ10m（障害物がない場合）*
対応機種	[音量+]ボタン操作で撮影できるスマートフォン
対応OS	iOS5.1以上/Android4.3以上
電池	コイン電池CR1632

（LEDライト仕様）	
充電ポート	microUSBポート搭載
電池/容量	リチウムイオンポリマーバッテリー/60mAh
使用時間	φ30分（明るさ最大時）*
充電時間	φ30分*
電源電圧	DC5V

※取り付け済電池はテスト用のため、使用時間を保証するものではありません。新しい電池をご準備することをおすすめいたします。/※数値は使用環境により変動します。

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ消失、接続機器の故障などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。ご使用前に各種のデータバックアップをとることをおすすめします。/※本製品使用过程中に起こった使用機器の破損、故障、および人体へのトラブルなどに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。/※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について弊社は一切の責任を負いかねます。/※本製品の故障について、弊社の故障または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。/※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。/※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。コーリュウ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。※イラストはイメージです。