


AUSスティックネイルライト (乾電池式)

取扱説明書



ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は大切に保管してください。

2416/AUS-06

●安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。



警告 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意 「軽症を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。



してはいけない内容
です。



実行しなければならない
内容です。

⚠警告



- 改造しない。修理技術者以外の方が分解、修理をしない。(火災・感電・けがの原因)
- 端子をショートさせない。端子に金属片やその他異物を入れたりしない。(感電・ショート・発火の原因)
- 本体が異常に熱い、異音や焦げた臭いがする場合は使用しない。(火災・感電・けがの原因)
- UV LED ライトを直視しない。ライトを人に向けない。(目を傷つける・けがの原因)



- 子供だけで使わせない。子供の手の届くところに放置しない。(目を傷つける・けがの原因)
- 本体を濡らさない。濡れた手で使用しない。(感電・ショートの原因)
- 湿気の多い所、浴室などで使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 300秒を超えて連続使用しない。(爪や皮膚のトラブルの原因)
- 劣化した乾電池、二次電池(充電式電池・蓄電池)は使用しない。(故障・ショート・発火の原因)
- 本品は家庭用です、業務用として使用しない。(故障・ショート・発火の原因)
- 本来の目的以外に使用しない。(故障・発火・けがの原因)



- 爪や皮膚に異常を感じた時は使用を中止し皮膚科専門医にご相談ください。(爪や皮膚トラブルの原因)
- 単三アルカリ乾電池を使用する。(発熱・発火・故障の原因)
- 取扱説明書の記載にしたがって正しく使用する。(故障・感電・発火の原因)

⚠注意




- UV LED ライト部分に直接手をふれない。(けがの原因)
- 落としたり、ぶつかけたりしない。(故障・破損・けがの原因)
- 点灯したまま放置しない。(故障・破損・けがの原因)
- 火の近くや、直射日光の当たるところ、高温や、湿気の多いところには置かない。(火災・故障の原因)
- 不安定な場所に置かない。(故障・破損・けがの原因)
- 業務用として使用しない。不特定多数の人が使用できる場所に置かない。(故障の原因)

●使用方法

※300秒を超えて連続使用しないでください。

ライト部を矢印の方向に回して外し、単三アルカリ電池を図の方向で入れてください。
使用時は電源ボタンの中心を“カチツ”と鳴るまで押し、ライトが点灯します。もう一度押しと消灯します。

●各部のなまえ



乾電池は別売りです。

●お手入れ方法

柔らかい布で水拭き又は中性洗剤を水で薄めた物で拭いてください。本体が完全に乾いてから使用してください。(絶対にリムーバー・アルコール・シンナー・ベンジン等で拭かないでください。塗装が剥げる恐れがあります。)

●保管の仕方

- ・お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- ・湿気の多い場所や直射日光の当たる所は避けてください。
- ・長時間使用しない場合は、乾電池を外してから保管してください。

●仕様

電源	乾電池 (単三 ×1 本) 別売り
定格電圧	DC1.5V
消費電力	2W
サイズ	約Φ20×95mm
質量	約 37g
波長	395nm
使用可能環境	0 ~ 40℃
付属品	取扱説明書

MADE IN CHINA

※本品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。