




<取り付け方>



①詰め替えパックの上部の角を、切り口が約20mmとなるようにカットします。




②レバーを全開にしてパイプ先端を詰め替えパックの切り口から奥まで差し込み、レバーをロックします。



③詰め替えパックの底部の側面に穴あけパンチなどで穴を開け、S字フックを通し、つり下げてください。

※パック底部の仕様を確認し、穴をあける際は、液体が出ない部分にあけてください。

<カットする位置について>




●パイプ付きタイプやネジ式キャップ付きタイプの場合、パイプやネジが装着されている部分はカットせずに別の上部の角をカットします。その際、詰め替えパックの底部は絶対にカットしないでください。

※詰め替えパックの注ぎ口部分に凹凸があるタイプにはご使用いただけません。

<ご使用方法>

※ポンプのノズルを矢印の方向に回すと開閉ができます。



- 詰め替え後はしっかりとレバーがロックされているかご確認ください。
- 初めてご使用される場合は液が出るまで数回押してください。
- ポンプのノズルを閉めると、詰め替えパックから液が出ないように、ポンプをロックすることができます。

ご使用上の注意

●本品は携帯用ではございませんので持ち運びなどはおやめください。●極端に粘度の高いものや、シンナー、除光液などの有機溶剤・香水類・アルコール類を含んだものなどにはご使用できません。●クリップ部分で、詰め替えパック以外のものを挟まないでください。●詰め替えパックが400ml以下のものにご使用ください。●詰め替えパックの形状やサイズ、厚みによってはご使用になれない場合がございます。●液体がポンプまわりに付着した場合は拭き取ってください。●液体を入れたままでの長期間の放置や保存により、本品への着色や変質・変形が起こる場合がございますのでご注意ください。●洗剤(界面活性剤)によってポンプが劣化する場合がございます。●破損した場合はご使用にならないでください。●汚れが気になる場合は、乾いた布などで拭き取ってください。●ご使用後はきれいに洗浄し、水気を切ってよく乾燥させてください。●極端に高温または低温になる場所や直射日光の当たる場所での使用、保管はおやめください。●お子様やペットの手の届かない場所で保管してください。●火気に近づけないでください。●用途以外のご使用はお避けください。

■材 質:本体/ABS樹脂、ポリプロピレン、フック/鉄

■セット内容:本体/1個、フック/1個