

# 2422/AUS-04 AUS2WAY電動爪切り

## 取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒に適切に保管してください。

### 警告

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

### 警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内等、高温になる場所に放置しないでください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

### 表示の説明

#### 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷」を負うことが想定されること」を示します。

#### 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害」を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>①</sup>の発生が想定されること」を示します。

重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、<sup>①</sup>昏折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットなど<sup>③</sup>にかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明

#### 禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

#### 指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

### 警告

本製品をお客様自身で、絶対に改造・分解・修理しない。発火・異常動作で感電したり、けがをする恐れがあります。

本来の使用目的以外で使わない。故障や事故の原因になります。

小さなお子様だけの使用や、幼児の手の届くところでは使用しない。発火・発熱・破裂の恐れがあります。

高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しない。感電・ショートなどの原因になります。

外観が破損・変形するなど、内部構造を出した状態で使用しない。事故やけがの恐れがあります。

作動中に本製品のお手入れをしない。事故やけがの恐れがあります。

乳幼児やペットには使用しない。事故やけがの恐れがあります。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しない。発火の原因になります。

### 警告

防水ではありません。お風呂場などでは使用しない。故障や事故の原因になります。

本製品を火中に投じない。破裂してけがをする恐れがあります。

### 注意

爪以外の体の部位や衣服、アクセサリー、その他のものに触れないようにする。故障・けがの原因になります。

家族や他人と共用しない。また不特定多数の人が使う場所には感電の恐れがあります。

業務用として使用しない。連続過負荷による故障の恐れがあります。

たいたたり、落としたり、強い衝撃を与えない。故障・けがの原因になります。

動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止する。感電・ショートする恐れがあります。

使用後は、必ず電源を「OFF」にする。事故やけがの恐れがあります。

本製品にテープやシールなどを貼らない。故障・事故や負荷の原因になります。

濡れた手で使用しない。故障の原因になります。

### 使用上の注意

- 初めて本製品を使用するときは、完全に充電してから使用してください。
- 本製品は爪を切り磨くために設計されていますが、爪切りやポリッシュヘッドは精密ですので、硬いものに触れないようにしてください。
- 同じ箇所を長時間使用することは避け、過度に使用しないようにしてください。
- 万一、爪に異常が見られた場合は、本製品の使用を中止して医師に相談してください。
- 爪周りに傷がある場合は、本製品を使用しないでください。
- 使用中、痛みなどがあつた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品は使用開始から5分後に自動的にシャットダウンします。
- 完全充電防止のため、長期使用しなくても、毎月1度はバッテリーを充電してください。

## 安全上のご注意 リチウムイオン充電電池について

### 表示の説明

危険 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷」を負う危険が切迫していること」を示します。

### 危険

分解・改造、火中への投入や加熱、水につけたり、濡らす、他の機器に転用する、落としたり衝撃を与えたり傷つける。端子同士を針金などの金属で接続するなどの行為は行わない。液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。目に障害が起きる原因となります。

### 警告

外装をはがしたり、傷つけたりしない。発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。皮膚がふれる原因となります。

指定の充電時間を越えても充電が完了しないときは、充電をやめる。過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。



### 注意

充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。発火・発熱・破裂の原因となります。

異常に温度が高くなる場所(火やストーブのそば、直射日光があたる場所、炎天下の車内など)に放置しない。発火・発熱・破裂の原因となります。

USBケーブルや本体が次のようなときは、使用しない。異常に熱い、または煙が出ている。●深い傷がある。●焦げている。

## 各部名称




### インジケータライト・LEDライトについて

充電中	インジケータライト	ゆっくり点滅
満充電	インジケータライト	点灯
バッテリー不足	LEDライト	5回点滅後消灯
使用中	LED/インジケータライト	点灯

## ご使用方法

### ●爪切りの使い方


#### 爪切りスイッチ



- ①爪切りスイッチを長押しして電源をONにします。
- ②爪を爪切りに挿しこんで、少し押しながらゆっくりと指や本体を左右に動かします。  
※強く押し込んだり、早く移動させないでください。
- ③使用後は電源をOFFにします。

### ●ポリッシュヘッドの使い方

#### ポリッシュスイッチ



- ①ポリッシュスイッチを長押しして電源をONにします。
  - ②ポリッシュヘッドに爪先を垂直に当て、丸く滑らかなるよう磨きます。
  - ③ポリッシュヘッドに爪甲を平行に当て、表面を軽く削りながらゆっくり移動させ、磨き上げます。
  - ④使用後は電源をOFFにします。
- ※ポリッシュヘッドのエッジで爪を磨かないでください。  
※爪を削りすぎないでください。

## お手入れと保管のしかた


### 爪のかす取り

ダストボックスの左側から蓋を開け、中のかすを捨てて、ブラシでダストボックス内をきれいにします。



### ネイルポリッシュヘッドのクリーニング

ブラシでかすを取り除くか、ポリッシュペーパーでかすを洗い流し、かすを洗い流します。



- ※お手入れの際は、故障の原因となるため本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ※お手入れの際は、ベンジンやシンナー、アルコールなどを使用しないでください。火災・故障の原因になります。

- 台所、浴室、食洗機、電子レンジの近くなど、火気や水気のある場所を避けて保管してください。
- 長期使用しない場合は、お手入れをしてから保管してください。

## 主な仕様

品番	2422/AUS-04	品名	AUS2WAY電動爪切り
サイズ	約縦(H)5.6×横(W)8.1×奥行(D)3cm	質量	約120g
充電量	DC5V/1A	充電口	USB Type-C
充電時間	約2時間	バッテリー容量	500mAh
材質	ABS、ニッケル、ステンレス	自動オフ	約5分
		セット内容	USBケーブル、ブラシ、取扱説明書

本製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

## 保証書

品番/品名	2422/AUS-04/AUS2WAY電動爪切り		
お客様情報	お名前	〒	※ご購入日が証明できるものを添付してください
保証期間	ご購入日から6ヶ月		
購入日	年	月	日
販売店	店名	住所	TEL

※この保証書は、本書に明示した期間において規定条件のもと、無償交換をお約束するものではありません。したがって、この保証書によって保証書が発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈輸入元〉株式会社 東亜産業

お電話で問い合わせはこちら

お客様相談センター▶▶▶ 0120-910-951

受付時間 9:00~18:00 月~金(土・日・祝日及び弊社休業日を除く)

### 保証規定

- 1.保証書をご提示いただけない場合、字句を書き換えた場合。
- 2.所定の項目をご記入いただけない場合、判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
- 3.故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
- 4.天災地災、その他あらゆる外部要因による故障、損傷。
- 5.通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。
- お客様ご自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできません。
- 本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害(営業損失、運賃・諸経費等)は、保証対象に含まれません。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)