


FLOWER INTERIOR HUMIDIFIER 取扱説明書



この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わったら後は、大切に保管してください。


内容物

- ① フラワーインテリア加湿器本体 1台
- ② 吸水スティック 2本（1本は本体取付済み）
- ③ 取扱説明書兼保証書 1部

△ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。


[対応USBケーブル] USB Type-A to USB Type-Cケーブル
[対応ACアダプタ] USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD（Power Delivery）対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

各部名称



充電する

- はじめて使用する際はあらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に本体の充電ポートや接続する充電機器に異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 充電中は本製品の電源をONにできません。



1. USBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)のType-Cコネクタを本体の充電ポートに接続します。
もう一方をACアダプタ(別売)などの充電器に接続すると、LEDが赤く点灯し、
充電がはじまります。
●電池残量0%の状態から約2時間で満充電になります。
※コネクタの方向に注意し、しっかりと接続してください。


2. 充電完了後、USBケーブルを取りはずす

充電が完了しLEDが白く点灯する、または所定の充電時間になったら、本製品からUSBケーブルを取りはずしてください。

●PD（Power Delivery）対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。
※過度な充電は、発熱・発火を引き起こしたり、バッテリー劣化や故障につながるおそれがあります。


ご使用前の準備

1. 吸水スティックを水道水で湿らせ、スティックカバーへセットし、本体裏面に取りつけます。



2. タンクのMAXライン(容量270mL)まで水道水を入れる


※MAXラインを超えて給水すると故障するおそれがあります。
※噴霧口から水は出ません。直接タンクに給水してください。
※タンク外側に水滴がついた場合は拭き取ってください。



●※タンクに水道水以外を入れないでください。
お湯(40°C以上)や氷水・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・炭酸水・浄水器の水・井戸水・アロマオイル・芳香剤・薬品など、水道水以外を入れると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、故障・変形につながるおそれがあります。

3. タンクを本体に取りつけ、電源ボタンを押すとボタン横のLEDが点灯し噴霧が開始されます。

- タンクの矢印↑を本体ロック解除に合わせてから、右側へ回しロックします。




●※使用する場合は必ず、ロックがかかっていることを確認してください。ロックが正しく行われていないとタンクの落下や水がこぼれて物的損害につながるおそれがあります。

使用する

- 加湿機能・ライト機能を電源ボタンで操作できます。

加湿機能を使用する

電源ボタンを短押しするたびに「連続運転モード」→「間欠運転モード」→「停止」の順で動作します。
※連続運転モードは約2時間30分、間欠運転モードは約5時間で自動停止します。



●※自動停止の時間はモードを切り替えるとリセットされ、切り替えた時点からの運転時間となります。空焼きにならないよう、使用前やモード切替運転前に必ず満水状態にしていただき、動作中にモード切替はしないでください。
※必ず目の届く場所で使用してください。
※睡眠時のご使用にはご注意ください。

ライト機能を使用する

電源ボタンを長押しするとライトの点灯/消灯が切り替わります。
※加湿機能（連続運転モードまたは間欠運転モード）が自動停止すると同時にライトも消灯します。



使用をやめる


- 電源ボタンを短押しして加湿器の運転を停止し、タンクの水を捨て「お手入れする」の項目に従いお手入れをおこなってください。
- ライトを使用している場合は加湿器の運転を停止したのち、電源ボタンを長押しして消灯してください。

お手入れする

- 使用後はすみやかにタンクの水を排水し、吸水スティックとスティックカバーを取りはずし、必ずお手入れをおこなってください。
- 再度使用する場合は必ずタンクの水を新しいものに取り替えてください。
- 長期間使用しなかった場合も同様のお手入れをおこなってください。
- 水の入れ替えやお手入れは電源を切り、USBケーブルをはずしてからおこなってください。

●※ご使用後は必ず水を捨て、タンクをよく洗浄し、吸水スティックはしっかりと乾燥してください。汚れがひどくなると悪臭やカビなどの発生につながるおそれがあります。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用しないでください。傷・故障・変色するおそれがあります。
※本製品は水洗いしないでください。
※加湿器の停止した直後に本体から水滴が落ちるおそれがあります。
ご注意ください。

1. 本体裏面は乾いた柔らかい布で拭く 噴霧口は綿棒でやさしく拭く



※水道水に含まれる成分が白く固まることがあります。噴霧口に汚れが付着したままで故障につながるおそれがあるため、優しく綿棒などで拭取ってください。

3. タンク、スティックカバーを水洗いする


4. 乾いた柔らかい布で水気を拭き取り、室温でよく乾かす

※乾かすために高温のドライヤーを使用したり、直射日光のあたる場所や暖房機器の前に置いたりしないでください。


ディスプレイを入れ替える

- 本体上部のディスプレイベースにグッズや装飾品などを入れて楽しむことができます。

1. ディスプレイカバーを右側にまわして本体とのロックを解除し、ディスプレイカバーを取りはずします。



2. グッズや装飾品などを配置した後、ディスプレイカバーを取りつけ、左側に回しディスプレイカバーと本体をロックしてください。



●※ディスプレイ入れ替え後は必ずロックされていることを確認してください。
※取り付けるときは手を挟まないようにご注意ください。
※ディスプレイベースには、タンク水量より重い物や精密機器、壊れやすいものを入れないでください。また、水に濡れても問題がないものをおおすすめします。
※運転中の転倒などが原因でディスプレイベースに入れたものが破損した場合、弊社での責任は負いかねます。ご注意ください。


安全上のご注意



死亡または重傷を負うおそれがある内容



軽傷や物的損害を負うおそれがある内容




行為を指示する内容




行為を禁止する内容

警告



分解・改造・修理しない

火災・感電・故障のおそれがあります。




火に投入したり、加熱したりしない

火災・けがを負うおそれがあります。



水につけたり、濡れた手で触ったりしない

防水・防滴仕様ではありません。発火・感電につながるおそれがあります。




次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する

・異臭・異音・煙が出る

・正常な動作しない

・本製品や接続機器に破損・変形があるなど

発火・感電のおそれがあります。



次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所

・湿気やカロリーが多い場所

・直射日光のある場所


・火気の近くや暖房機器の近く、炎天下の車内など高温になる場所

・布団やじゅうたんなど熱のこもりやすい環境

・機械などがコネクタ内部に入る可能性のある環境


・衝撃や振動が加わる場所、強い磁力や静電気の発生する場所など

発火・感電のおそれがあります。




小さなお子様の手の届く場所で使用・保管・放置しない

感電・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。



雷が鳴りだしたら本製品および接続機器に触らない

感電のおそれがあります。



噴霧口や隙間にピンや針金などの異物・指を入れない


また噴霧口から給水したり、ふさいだりしない

感電・けが・故障のおそれがあります。




PD (Power Delivery) 対応の充電機器を使用しない

火災・感電・機器の故障につながるおそれがあります。




USBケーブルは確実に挿しこむ

不完全な挿しこみは、発火・感電のおそれがあります。



充電完了、または所定の充電時間になつたらUSBケーブルをはずす
過度な充電は、発熱・発火を引き起こしたり、バッテリー劣化や故障につながるおそれがあります。

注意




タンクに水道水以外を入れない

・お湯(40°C以上)や氷水

・アルカリイオン水・ミネラルウォーター・炭酸水・浄水器の水・井戸水

・アロマオイル・芳香剤・薬品など

水道水以外を入れると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、故障・変形につながるおそれがあります。



噴霧されるミストを吸引しない

本製品は医療用吸入器ではありません。体調不良を引き起こすおそれがあります。



タンクの水は、使用するたび、新しい水道水と入れ替える

使用後は、必ずタンクの水を捨て、お手入れをして清潔にする

タンクに水が残っていると、お入れをおこなつていい場合、カビや雑菌が繁殖し、悪臭や健康を害するおそれがあります。お手入れを徹底してください。

お手入れにベンジン・シンナー・アルコールなどの揮発性有機溶剤や研磨剤が含まれるものを使用しない
傷・故障・変形につながるおそれがあります。乾いた布や綿棒を使用してください。

● 使用中や使用後、体調に異常を感じた場合は
ただちに使用を中止する
部屋の換気をおこない、専門医に相談してください。

● 投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたりしない
故障・破損のおそれがあります。

● 移動する場合は、必ずタンク部分(本体下部)を持つ
タンクに水が入った状態で傾けない
カバー部分を持った、タンク部分が落下し、けが・故障につながるおそれがあります。
またタンクに水が入った状態で傾けたと水がこぼれて物的損害につながるおそれがあります。

● 移動する場合は、必ず電源をオフにする
感電や故障のおそれがあります。

設置についてのご注意

● 下記のような場所に設置しない
-電化製品やパソコンやスマートフォンなどの精密機器の近く
-ミストが壁や天井、カーテン、布団、家具に直接あたる場所
-カーテンなどで、噴霧口がふさがれるおそれのある場所
故障・変色・シミ・カビの繁殖など物的損害につながるおそれがあります。

● 不安定な場所で使用しない
転倒や落下げたときに、破損・故障したり、水がこぼれて物的損害につながるおそれがあります。必ず平坦な場所で使用してください。

● 0°C~45°Cの使用温度範囲内で使用・保管する
操作・充電ができなくなるなど、正常に機能しないおそれや故障のおそれがあります。

使用上のご注意

● 万が一、転倒した場合、周囲のものが濡れてしまうおそれがあります。周囲にものを置かないことをおすすめします。
● 充電中は使用できない仕様となっています。
● 本製品は家庭用です。家庭用以外での使用はしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
● 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
● 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で充電してください。
● 凍結しないときは、タンクの水を捨てて使用を中止してください。
● 本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放置すると電池の持続時間が短くなる、充電できなくなるおそれがあります。
● 充電中、本製品や充電機器が熱を帯びることがあります(内蔵電池の特性で異常ではありません)。ただし、やけどをするほど熱を感じた場合や充電時以外に熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。

内蔵電池についてのご注意

● 本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。
● 漏洩した場合は直接触れたり、口に入れたりしないでください。万が一、触れたり目に入ったりした場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
● 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。

● 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。

 Li-ion
弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。
〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウムポリマー電池リサイクル係 紐

故障かな?と思ったら

● 電源が入らない

○ 充電してください。
○ 充電機器に破損などがないかご確認ください。
○ 対応する充電機器を使用し、本製品と正しく接続されているかご確認ください。

● 充電しても使用時間が極端に短い

○ 内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。

● ミストが出ない/少ない

○ タンクに水が入っていない、少ない場合は、水位MAXラインまで水を入れてください。
○ 水位MAXラインを超えて水を入れていないかご確認ください。
○ 吸水スティック全体を水でしっかり濡らしてからご使用ください。
○ パネルが吸水スティックカバーにセットされているかご確認ください。

● 悪臭がする

○ 雜菌が繁殖している可能性があります。「お手入れをする」の手順に従いお手入れしてください。
○ 吸水スティックの汚れがひどい場合は、新しい吸水スティックと交換してください。

● 水漏れする

○ タンクに破損がないかご確認ください。
○ 水位MAXラインを超えて水を入れていないかご確認ください。

製品仕様

サイズ	縦(H) 11.4cm × 横(W) 12cm × 奥行き(D) 12cm
電源	充電式(Type-Cポート搭載)
電池	リチウムポリマー電池800mAh
定格入力	5V/0.46A
定格消費電力	1.5W
充電時間	約2時間
運転時間	連続運転モード: 約2時間30分 間欠運転モード: 約5時間
加湿方式	超音波式
タンク容量	約270mL
加湿量	連続運転モード: 約30mL/1時間 間欠運転モード: 約20mL/1時間
ライトカラー	電球色
使用環境温度	0°C~45°C
材質	ABS樹脂/ポリカーボネート

※ 使用環境・状況により変動します。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合に、無償修理や交換などをさせていただきます。ご購入後はお買い上げ店のレシートと一緒に保管してください。
- 保証を受ける場合は、お手元に商品ご購入時のレシートをご用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえで、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間外でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応をおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から6ヶ月間となります。

〒653-0835
コーリュウ株式会社 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付: 平日 10時~17時)

MAIL info@koryultd.com

※電話がつながらない場合や、平日10時~17時以外のご連絡に関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。

品名	フランайнテリア加湿器
お買い上げ年月日	年 月 日
販売店	〒
お客様	フリガナ お名前 電話 () - 住所

SAMPLE