

ミニコーヒーミル取扱い説明書

・素材
本体・蓋 / ABS樹脂・ステンレス鋼
容器 / ポリスチレン
臼(刃) / セラミック
回転軸 / ステンレス鋼


・重さ
約 281g



・サイズ
約 直径(Φ)5.2cm 高さ(H)18cm (ハンドル除く)

・コーヒー豆の最大量
20g

各部の名称



使用上のご注意


- この製品は、コーヒー豆専用ミルですので、アルコールや油分を含む食材や強い酸性の食材、その他コーヒー豆以外の食材には使用できません。
- コーヒー豆を長時間入れたままにしないでください。
- 危険ですのでハンドルを回す際は隙間に指を入れないでください。
- 落したり、硬いものに当たると変形や破損があることがあるので注意してください。
- ひび割れ・欠け・変形などが発生した場合は使用しないでください。
- 容器(透明)は傷が付きやすいので、やわらかいスポンジなどで軽く洗ってください。
- たわしや研磨剤を含んだ洗剤は使用しないでください。
- 湿気の多い場所に置いたり保管すると、食材が固まることがあります。
- 火気の近くやお子様の手の届く場所に置いたり保管しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 手作りのため、多少サイズに誤差があります。

使用方法

●ご使用時のハンドルのセット方法

- 1) ネジ蓋を緩め、図1の様にハンドルの端を回転ネジ根元に合わせます。
- 2) 再びネジ蓋を締めてハンドルが上下に動かないよう取り付けてからご使用ください。
- 3) 持ち運ぶ際は、ハンドルを中央に留め直すとコンパクトになります。

図1



●コーヒー豆の入れ方

- 1) 蓋を時計回りに回転させて上に外してください。
- 2) 本体の内側にコーヒー豆を入れてください。入れすぎると回転しにくくなることがありますので、容器の2/3程度を目安に入れてください。蓋を閉める際は、蓋裏の四角穴に本体の回転軸を合わせてから反時計回りに回転させてください。


●コーヒー豆の挽き方

- 1) ハンドルを時計回りにゆっくりと回転させてコーヒー豆を挽いてください。
- 2) 容器を時計回りに回転させ本体から取り外し、挽いた粉を取り出してください。

●コーヒー粉の粗さ調節方法

- 1) 本体底部分の調節つまみを回転させてお好みの粗さへ調節してください。
- 2) 時計回りに回転すると細かく、反時計回りに回転すると粗く挽けます。

*調節つまみを回しすぎると本体から外れてしましますのでご注意ください。



お手入れ方法

- 1) 本体、蓋、ハンドル、ネジ蓋は柔らかいブラシや布などで拭き取ってください。
- 2) 容器を水洗いするときは本体から外してください。

*洗剤・漂白剤・シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用できません。