

## 【デジタル温湿度計 取り扱い説明書】

ご使用前にお読みください。読んだ後も大切に保管してください。

### 1. 表示機能

1) 時計 2) 日付 3) 温度・湿度 4) 温度・湿度の最大 / 最小値

### 2. 各ボタンの機能

#### 【MODE キー】

時計 / アラーム画面切り替え

※長押しで設定モードに変更

#### 【MAX/MIN キー】

最高・最低気温、最高・最低湿度表示

※2 秒長押しでクリア

#### 【UP キー】

時計表示時：日付確認

アラーム表示時：アラーム / 時報設定

#### 【℃/F キー】

℃/F 切り替え

### 3. 各種設定

時刻表示画面になっていることを確認し、MODE キーを長押しして設定画面に切り替えます。 ※ ":" が点滅していれば時計画面です。

設定の順番：分⇒時⇒12/24H 表示⇒年⇒月⇒日⇒設定完了

※【MODE キー】 設定 【UP キー】 数値変更

### 4. アラーム時刻設定方法

アラーム画面になっていることを確認し、MODE キーを長押しして設定画面に切り替えます。 ※ ":" が静止していればアラーム画面です。

設定の順番：分⇒時⇒設定完了

※【MODE キー】 設定 【UP キー】 数値変更

※アラーム時刻の設定が完了すると自動でアラームが ON になります。

#### 《アラーム / 時報の起動方法》

アラーム画面になっていることを確認し、UP キーを押して種類を選択します。

設定の順番：アラーム⇒時報⇒アラム & 時報⇒OFF

#### 《アラームの止め方》

本体の4つのキーのいずれかを押し止めてください。どのキーにも触れずに1分経つと自動的に止まります。

### 5. 温度湿度計

#### 1) 温度

表示範囲：-50.0℃～70℃

範囲外の表示方法

・-50℃より低い場合：LL.L℃

・70℃より高い場合

#### 2) 湿度

表示範囲：10%～99%

範囲外の表示方法

・10%より低い場合：LL%

・99%より高い場合：HH%